

汽车排气管滴水正常吗

排气管往外滴水的现象多出现在新车，很多车主发现后往往会吓一跳，汽车好端端的，咋往外滴水呢？

老司机会说这是正常现象，今天咱们就聊聊排气管滴水的事儿。

先要说明一点的是车辆在行驶过程中排气管滴水是汽油在发动机内完全燃烧的表现。

在冬天时候我们看到排气筒突突冒的白烟就是水蒸气，当水蒸气经过冰冷冷的排气筒时就会凝结成小水滴，积少成多，从排气筒内流出来。

看到这儿您可能会问了：既然滴水是好事，那为什么有的滴得多，有的不滴呢？不滴水的车是不是就是燃烧不好呢？其实排气管滴水是要满足三个条件的，不是想滴就滴的。

1.油气混合比要正确

不管发动机是电喷的还是化油器的，这都代表着车辆的供油系统正常没问题，压缩比正常，油耗在正常范围之内。

这个物件为喷油座，它正常供油就



市民赵先生的汽车也出现了排气管往外滴水的现象。 本报记者 李林润 摄

正常。

2.发动机缸压正常

缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损，缸套、密封圈等这些零件都没有问题，如果发动机内部出现磨损，会导致缸压变低，最后结果就是不完全燃烧，燃烧都不完全水从何处来呢？

如果发动机内部出现磨损，就会导致缸压变低，燃烧不完全。

3.排气温度正常

发动机做工爆发出来的热量都在气

缸内，只有少量热量溢到排气筒内，这就说明发动机的动力输出稳定，如果排气筒的温度过高，水蒸气是无法形成水滴的。

那这个水是不是滴得越多越好？当然不是！

排气筒内的水过多会损坏三元催化器内的氧传感器，氧传感器的主要作用就是监测尾气中氧气的含量，形成电信号，ECU根据氧传感器回馈的电信号来判断空燃比的大小，调节喷油量，使发动机维持在空燃比最佳的工况。

有没有朋友会担心排气管的水流不出来？

这点设计人员也有考虑，在每条排气管的下方都有一个小口：一是为了排水，二是为防止涉水时因为排气角度问题水不能正常流出。

排气管如果长时间存着水，建议去检查一下排气筒的那个小眼儿是不是被堵了，如果堵了不疏通，排气筒很快就会锈蚀。如果排气筒内长时间存着水，那它就离锈蚀不远了。 据人民网

行车安全

有些车辆在使用一段时间后，可能会出现方向盘抖动的现象，你知道这是什么原因吗？

冷启动时抖动

车子长时间使用后冷启动会抖动，多是因为火花塞，如果火花塞极点烧蚀间隙过大，燃油雾化不好就会发生抖动，应该更换火花塞。另外，积碳过多会导致动力不足，也会抖动，可以调高怠速解决。

行驶状态下的抖动

这个主要是轮胎的问题，如果轮胎滚动轴向不稳定，方向盘就会抖动。这个主要是补胎、才换的新胎容易出现这种情况。如果补过胎没做动平衡，或补胎店给轮毂加的配重铅块掉落，就会有这种情况发生。所以补胎和换胎之后一定要做动平衡和四轮定位。



怠速状态下抖动

这多半是因为共振引起的，是哪些地方在共振呢？这基本上是方向盘传动装置上某些部件有问题，检查一下胶套和螺栓。如果方向盘打死抖动，那说明转向机有故障了，需要去检查一下。

坑洼路面行驶抖动

这可能是拉杆球头有故障了，出现

这种情况就必须去修理了，一般车主真的解决不了。

低速抖动

如果以考科目三的速度行驶出现抖动，那么说明您的爱车长期缺乏保养，部件老化生锈了，去做做保养吧！如果轮胎使用时间长了，建议马上换。

高速抖动

如果每小时100公里左右的时速发生方向盘抖动，那是轮胎的问题，去汽车4S店做一下动平衡和四轮定位。

刹车时抖动

刹车时，特别是高速刹车时的抖动，排除ABS的原因，那就是刹车盘有问题了。这种情况一定要去维修店研磨刹车盘，或者直接换新的，不过一定要换正品。刹车有问题一定要优先解决，否则有生命危险。 据央广网

提车时 谨记四个步骤

提车时要注意什么呢？我们应该从哪几个方面来判断，自己提的汽车到底是库存车还是试驾车呢？

1.首先需要观察好汽车的生产日期
提车时的生产日期间隔通常来说，往往不会超过3个月，所以即将提车的主车可得留意，如果汽车的制造时间以及月份超过3个月的话，那么这辆汽车十有八九就是一辆库存汽车了。

2.即便不懂也要看看发动机舱
判断一辆车是否是新车，还要从它的发动机舱开始着手。一般全新的车子，一眼看过去应该是毫无瑕疵的，用手摸一下车子的接线头之类的，也应该没有灰尘的。

3.汽车的车胎毛是否整齐规律



新车轮胎一般都胎毛密布整齐 有规律

新车的轮胎表面都是非常干净的，不会有任何的磨损痕迹，同时轮胎上的胎毛也是非常整齐，如果每个轮胎上的胎毛新旧不一的话，基本上可以断定这辆车的轮胎是动过手脚的，这也恰恰说明了该车不是一辆新车。

4.利用机油尺来判断



汽车刚提过来的时候，此时只需要启动一会儿汽车，同时再把汽车熄火五分钟左右，将之前的机油尺立即抽出来，再把机油尺擦拭干净，若发现机油尺的颜色变得乌漆墨黑的，这就能证明汽车实际上的里程数已经是非常高了，具体的里程数甚至可能被做了手脚。

据中新网

白色汽车如何保养

白色汽车由于颜色的特殊性不太好打理，那白色汽车如何保养呢？

1.勤洗车

珍珠白因为颜色的特殊性，非常容易泛黄，有碍美观，为了避免这种情况的发生，建议减少汽车在太阳下的暴晒，还要勤洗车，毕竟空气中的灰尘、湿气都是造成泛黄的因素。如果已经泛黄，建议车主选择抛光处理。

2.封釉保养

预防车漆变黄，先从保养好封釉做起：（1）防止对车身漆膜进行强烈冲击、磕碰和划痕。如发现漆面有伤痕、凹陷或脱落应及时修补。（2）漆面若无明显划痕，不要轻易二次喷漆，以防止漆色不合或结合不好。（3）对车身装饰件的清洗，要用质量好的洗涤剂，上蜡时不要擦抹过重，避免穿透漆层而露原形。除此之外，还可贴汽车漆面保护膜。3M漆面保护膜为无色透明的漆面

保护膜，具有超强韧性。可用于保护车身保险杠、引擎盖、前后车门等烤漆漆面，保护车漆面不被轻微擦撞而刮伤漆。（4）车辆长期停驶，应停在车库或通风良好的地方，冬天应用专用车罩覆盖。 晚综



资料图片

空调滤清器 每年更换两次为宜

空调在工作中，滤清器会吸入大量的粉尘，堆积过多会影响空调的效果，那么，空调滤清器多久需要更换呢？汽车维修专家建议，一年最好更换两次滤清器。

测试结果表明，如果没有空调滤清器，驾驶员所吸入污染物的浓度比道路行人要高很多，就像吸尘器那样，汽车通风系统吸入的空气中含有受到污染的颗粒和有害气体，而每小时有高达42万升的空气通过滤清器、空调、加热系统和风箱进入车辆内部。随着时间的推移，滤清器的核心——过滤介质会逐渐堵塞，风箱的容量会降低50%到70%。为了确保完全有效的空气过滤和良好的通风，空调滤清器应该得到及时、定期更换。 晚综



用车宝典

六个行车技巧

- 1.从你的镜子中，不应该看见自己的车。
- 2.注意看路及周围的车，比看指示路标更重要。
- 3.行车时听歌会降低你的反应。
- 4.时刻打开头灯。
- 5.如果不常用手刹，它会失灵的。
- 6.爆胎的时候不要急刹车。

据人民网